Installation Instructions Slide-In Electric Ranges

Questions? Call 1.800.GE.CARES (1.800.432.2737) or visit www.GEAppliances.com In Canada, call 1.800.561.3344 or visit www.GEAppliances.ca

BEFORE YOU BEGIN

- Read these instructions completely and carefully. • **IMPORTANT** — Save these instructions
- IMPORTANT Observe all
- governing codes and ordinances.
- Note to Installer Be sure to leave these instructions with consumer

- Note to consumer Keep these instructions for future reference.
- Skill level Installation of this appliance requires a qualified installer or electrician.
- Proper installation is the responsibility of the
- Product failure due to improper installation is

FOR YOUR SAFETY:



A WARNING

Tip-Over Hazard

A child or adult can tip the range and be killed. Verify the anti-tip bracket has been properly installed Ensure the anti-tip bracket is re-engaged when the range

Do not operate the range without the anti-tip bracket in place and engaged.

Failure to follow these instructions can result in death or serious burns to children or adults.



Anti-Tip Bracket Kit Included

f you did not receive an anti-tip bracket with your purchase call 1.800.626.8774 to receive one at no cost. (In Canada, call 1.800.561.3344.) For installation instructions of the bracket. visit: www.GEAppliances.com. (In Canada, www.GEAppliances.ca.)

the service disconnecting means to prevent power from being switched on accidentally. When the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a prominen warning device, such as a tag, to the

▲ WARNING — Before

beginning the installation, switch

power off at service panel and lock

MATERIALS YOU MAY NEED



(For Conduit

control panel.

5 3-WIRE INSTALLATION

DO NOT remove the ground strap connection.

C. Tighten screws securely into the terminal block.

A. Remove the 3 lower terminal screws from the terminal block

FOR POWER CORD INSTALLATION

position of the terminal block.

FOR CONDUIT INSTALLATION

block openings

amperage and voltage.

Terminal block

(appearance

may vary)

Neutral termina

Ground strap

Ground

PROCEED TO STEP 7.

Power Cord

(UL Listed 40 AMP) 4-Wire Cord 4' long OF 3-Wire Cord 4' Iona Installations Only)

TOOLS YOU WILL NEED

Drill with 1/8" Bit Safety Glasses Adjustable Wrench 1/4" Nut Driver 5/16" Nut Driver Level

Tin Snips

1 REMOVE PACKAGING MATERIALS: Failure to remove packaging materials

AWARNING: The neutral or ground wire of the power cord must be connected to the neutral

terminal located in the center of the terminal block and the ground strap must connect the neutral terminal

to the ground plate. The power leads must be connected to the lower left and the lower right terminals of the

3. Insert the 3 terminal screws through each power cord terminal ring and into the lower terminals of

the terminal block. Be certain that the center wire (white/neutral) is connected to the center lower

A. Loosen the 3 lower terminal screws on the terminal block. Strip wire to exposed tip about 5/8" long.

B. Insert the center (white/neutral) wire tip through the bottom center terminal block opening. On certain

nodels, the wire will need to be inserted through the ground strap opening and then into the bottom

center block opening. Insert the two side bare wire tips into the lower left and the lower right terminal

2. Tighten the screws until the wire is firmly secured (35 to 50 inch-lbs.). Do not over-tighten the screws.

NOTE: ALUMINUM WIRING: Aluminum building wire may be used but it must be rated for the correct

Conduit

block

Terminal


Conduit -

could result in damage to the appliance. Remove all packing parts from oven, racks, heating

elements and drawer. Also, remove protective film and labels on the outer door, cooktop and

PREPARE THE OPENING (FOR INDOOR USE ONLY)


See illustrations for all rough-in and spacing dimensions. The range may be placed with 0° clearance (flush) at the back wall and side walls of the cabinet.



NOTE: Use a 4' power cord to prevent interference with the storage drawer. Power cords 4½' to 6' long may have to be dressed to allow for proper drawer closing.

MINIMUM DIMENSIONS BETWEEN COOKTOP, WALLS AND ABOVE THE COOKTOP:

- A. Make sure the wall covering, countertop, flooring and cabinets around the range can withstand the heat (up to 200°F) generated by the range.
- 3. Allow 30" minimum clearance between surface units and bottom of unprotected wood or metal cabinet, or allow a 24" minimum when bottom of wood or metal cabinet is protected by no less than 1/4" thick flame retardant millboard covered with not less than No 28 MSG sheet metal, (.015"), .015" thick stainless steel. .024 aluminum or .020" copper.



This appliance has been approved for 0" spacing to adjacent surfaces above the cooktop. However, a 6" minimum spacing to surfaces less than 15" above the cooktop and adjacent cabinet is recommended to reduce exposure to steam, grease splatter and heat

To reduce the risk of burns or fire when reaching over hot surface elements, cabinet storage space above the cooktop should be avoided. If cabinet storage space is to be provided above the cooktop, the risk can be reduced by installing a range hood that projects at least 5" beyond the front of the cabinets. Cabinets installed above the cooktop must be no deeper than 13

3 ELECTRICAL REQUIREMENTS

AWARNING: This appliance must be properly grounded.

AWARNING: All new constructions, mobile homes, recreational vehicles and installations where local codes do not allow grounding through neutral, require a 4-conductor UL-listed range cord.

AWARNING:To prevent fire or shock, do not use an extension cord with this appliance.

AWARNING: To prevent shock, remove house fuse or open circuit breaker before beginning

We recommend you have the electrical wiring and hookup of your range connected by a qualified electrician. After installation, have the electrician show you how to disconnect power from the range.

You must use a single-phase, 120/208 VAC or 120/240 VAC, 60 hertz electrical system. If you connect to aluminum wiring, properly installed connectors approved for use with aluminum wiring must be used.

Effective January 1, 1996, the National Electrical Code requires that new construction (not existing) utilize a 4-conductor connection to an electric range. When installing an electric range in new construction, mobile home, recreational vehicle, or an area where local codes prohibit grounding through the neutral conductor, refer to the section on four-conductor branch circuit connections.


Check with your local utilities for electrical codes which apply in your area. Failure to wire your oven according to governing codes could result in a hazardous condition. If there are no local codes, your oven must be wired and fused to meet the National Electrical Code, NFPA No. 70 – latest edition, available from the National Fire Protection Association.

This appliance must be supplied with the proper voltage and frequency, and connected to an individual, properly grounded, 40 amp (minimum) branch circuit protected by a circuit breaker or time-delay fuse.

Use only a 3-conductor or a 4-conductor UL-listed range cord. These cords may be provided with ring


A range cord rated at 40 amps with 125/250 minimum volt range is required. A 50 amp range cord is not recommended but if used, it should be marked for use with nominal 13/8" diameter connection openings. Care should be taken to center the cable and strain relief within the knockout hole to keep the edge from

The rating plate is located on the oven frame or on the side of the drawer frame.




4 POWER CORD AND CONDUIT INSTALLATION


Remove wire cover (on the back of range) by removing screws using a 1/4" nut driver. You can access the terminal block by either removing a terminal block cover (on some models) or the wire cover. Do not discard these screws.




B For power cord and 1" conduit only, remove the knockout ring (1%") located on bracket directly below the terminal block. To remove the knockout, use a pair of pliers to bend the knockout ring away from the bracket and twist until ring is removed.



For power cord installations only (see the next step if using conduit), assemble the strain relief in the hole. Insert the power cord through the strain relief and tighten Allow enough slack to easily attach the cord terminals to the terminal block. If tabs are present at the end of the winged strain relief, they can be removed for better fit. NOTE: Do not install the power cord without a strain relief. The strain relief bracket MUST be installed before reinstalling the rear range wiring cover



For 3/4" conduit installations only, purchase a squeeze connector matching the diameter of your conduit and assemble it in the hole. Insert the conduit through the squeeze connector and tighten Allow enough slack to easily attach the wires to the terminal block. NOTE: Do not install the conduit without a squeeze connector. The squeeze connector MUST be installed before reinstalling the rear



PROCEED TO STEP 5 OR 6

A Plug in the unit.

Slide unit into place.

D

9 LEVEL THE RANGE (CONT.)

Position cord so that it does not interfere with drawer.

H Lift front of drawer and push in until the stops clear

Lower the front of the drawer and push in until it closes.

MODELS WITH BAKING, WARMING DRAWERS OR DOUBLE OVEN

B Measure the height of your countertop at the rear of the opening.

Place drawer rail on guides. Push the drawer in until it stops.

6 4-WIRE INSTALLATION

AWARNING: The neutral wire of the supply circuit must be connected to the neutral terminal located in the lower center of the terminal block. The power leads must be connected to the lower left and the lower right terminals of the terminal block. The grounding lead must be connected to the frame of the range with he ground plate and the green ground screw.


FOR POWER CORD INSTALLATION

- A. Remove the 3 lower terminal screws from the terminal block. Remove the ground screw and ground plate and retain them. Cut and discard the ground strap. DO NOT DISCARD ANY SCREWS. B. Insert the one ground screw into the power cord ground wire terminal ring, through the ground plate
- and into the frame of the range. Insert the 3 terminal screws (removed earlier) through each power cord terminal ring and into the lower
- terminals of the terminal block. Be certain that the center wire (white/neutral) is connected to the center lower position of the terminal block. Tighten screws securely into the terminal block.


FOR CONDUIT INSTALLATION

- A. Loosen the 3 lower terminal screws on the terminal block. Remove the ground screw and ground plate and retain them. Cut and discard the ground strap, DO NOT DISCARD ANY SCREWS. Strip wire to exposed tip
- . Insert the ground bare wire tip between the range frame and the ground plate (removed earlier) and secure it in place with the ground screw (removed earlier). Insert the bare wire (white/neutral) tip through the bottom center of the terminal block opening. Insert the two side bare wire tips into the lower left and the lower right terminal block openings.
- Tighten the screws until the wire is firmly secured (35 to 50 inch-lbs.). Do not over-tighten the screws. NOTE: ALUMINUM WIRING: Aluminum building wire may be used but it must be rated for the correct amperage and voltage.

Before-Power Cord and Conduit



block




After-Power Cord

Ground screw

block (grounding o range) Wire

After-Conduit



The front leveling legs can be adjusted from the bottom

Use an adjustable wrench to adjust the leveling legs until the range is level

7 | REPLACE THE WIRE COVER

Replace wire cover on range back by sliding its left edge under the retaining tabs and replace the screws removed earlier. Make sure that no wires are pinched between cover and range back. Back of range Back of range Screw to Screw to remove ermina terminal block cover erminal Terminal block cover

8 ANTI-TIP DEVICE INSTALLATION



▲ WARNING Tip-Over Hazard

A child or adult can tip the range and be killed. Verify the anti-tip bracket has been properly installed Ensure the anti-tip bracket is re-engaged when the range

Do not operate the range without the anti-tip bracket in place and engaged. Failure to follow these instructions can result in death or

check if the bracket is installed and engaged properly, look underneath the range to see that the leveling g is engaged in the bracket. On some models, the storage drawer or kick panel can be removed for easier spection. If visual inspection is not possible, slide the range forward, confirm the anti-tip bracket is securely attached to the floor or wall, and slide the range back so the leveling leg is under the anti-tip bracket. If the range is pulled from the wall for any reason, always repeat this procedure to verify the range is properly ecured by the anti-tip bracket. Never completely remove the leveling legs or the range will not be secured to

9 LEVEL THE RANGE

AWARNING: Never completely remove the leveling leg as the range will not be secured to the anti-tip device properly.

MODELS WITH STORAGE DRAWER OR KICK PANELS

A Plug in unit and slide into place. Pull drawer out until it stops. B Lift front of drawer until the stops clear the guide. Remove the drawer

Check for levelness by placing a spirit level on one of the oven shelves Take two readings—with the level placed diagonally first

and the rear legs can be adjusted from the top or the bottom.

block cove

o reduce the

risk of tipping

he range, the

range must be

secured by a

properly install

anti-tip bracket

See installation

shipped with

attempting to



[<u>10</u>] Final installation checklist

G Adjust front leveling legs until the range is level.

• Check to make sure the circuit breaker is closed (RESET) or the circuit fuses are replaced.

Install oven shelves in the oven and position the range where it will be installed.

Check for levelness by placing a spirit level on one of the oven shelves

Take two readings—with the level placed diagonally first in one direction

• Be sure power is in service to the building.

• Check that all packing materials and tape have been removed. This will include tape on metal panel under control knobs (if applicable), adhesive tape, wire ties, cardboard and protective plastic. Failure to remove these materials could result in damage to the appliance once the appliance has been turned on and

Adjust two rear leveling legs so that the rear of cooktop is at the same height as the counter.

• Check that the door and drawer are parallel to each other and that both operate smoothly. If they

do not, see the Owner's Manual for proper replacement. • Check to make sure that the rear leveling leg is fully inserted into the Anti-Tip bracket and that the bracket is securely installed.

OPERATION CHECKLIST

• Turn on one of the surface units to observe that the element glows within 60 seconds. Turn the unit off when glow is detected. If the glow is not detected within the time limit, recheck the range wiring connections. If change is required, retest again. If no change is required, have building wiring checked for proper connections and voltage.

• Check that the Clock (on models so equipped) display is energized. If a series of horizontal red lines appear in the display, disconnect power immediately. Recheck the range wiring connections. If change is made to connections, retest again. If no change is required, have building wiring checked for proper connections and voltage. It is recommended that the clock be changed if the red lines appear. • Be sure all range controls are in the OFF position before leaving the range.

31-10769-3

Instrucciones de instalación Cocinas empotrables eléctricas

; Prequntas? Llamada 1.800.GE.CARES (1.800.432.2737) o visita www.GEAppliances.com En Canadá, llame *1.800.561.3344* o visita *www.GEAppliances.ca*

ANTES DE COMENZAR

ea estas instrucciones por completo y con

- **IMPORTANTE** Guarde estas
- rucciones para el uso de inspectores locales. **IMPORTANTE** — Siga todos los códigos
- Nota al instalador Asegúrese de dejar estas

instrucciones con el consumidor

- Nota al consumidor Conserve estas instrucciones para referencia futura
- Nivel de destreza La instalación de este aparato debe efectuarla un instalador o electricista calificado.
- El instalador tiene la responsabilidad de efectuar una instalación adecuada.
- La garantía no cubre las fallas del producto debido a una instalación incorrecta

PARA SU SEGURIDAD:



ADVERTENCIA

Un niño o adulto pueden volcar la cocina y morir. Verifique que el soporte anti-volcaduras se haya nstalado y ajustado correctamente. Verifique que el soporte anti-volcaduras se haya

nstalado y ajustado correctamente. No utilice la cocina sin que el soporte anti-volcaduras

esté colocado y ajustado Si estas instrucciones no se siguen, como resultado se podrá producir la muerte o quemaduras graves de niños y adultos.



Kit de soporte anti-volcaduras incluido

no recibió un soporte anti volcaduras con su compra, llame al 1.800.626.8774 para recibir uno sin costo. (En Canadá, llame al 1.800.561.3344). Para recibir instrucciones de instalación del soporte, visite: GEAppliances.com (En Canadá, GEAppliances.ca.).

▲ ADVERTENCIA — Antes de comenzar la instalación, apague el encendido en el panel de servicio y bloquee el medio de desconexión del servicio a fin de evitar que el encendido se active de forma accidental. Cuando el medio de desconexión del servicio no se pueda bloquear, ajuste de manera segura un ítem de advertencia que esté bien visible, tal como una etiqueta, sobre el panel de servicio

MATERIALES QUE PUEDE NECESITAR



Conector de presión (Sólo para instalaciones con conductos portacables)

Cable de 4 alambres de 4' de largo O Cable de 3 alambres de 4' de largo

HERRAMIENTAS NECESARIAS


Perforadora con Cinta métrica broca de 1/8" Alicates Gafas de Llave de tuercas seguridad de 1/4" Llave ajustable Llave de tuercas Nivel de 5/16"

Tijeras para hojalata

1 QUITE LOS MATERIALES DE ENVÍO: No quitar los materiales de empaque puede provocar daños al electrodoméstico. Quite todas las partes de empaque del horno, bandejas, elementos calentadores y ajón. También, quite la película protectora y las etiquetas de la puerta exterior, estufa y panel de control.

2 CÓMO PREPARAR LA ABERTURA (PARA USO EN EL INTERIOR SOLAMENTE)

Ver ilustraciones con todas las dimensiones de empotrado y de espacio. La cocina puede ubicarse con un espacio de 0" (alineado) sobre la pared trasera y las paredes laterales del gabinete



HORNO SIMPLE

NOTA: Utilice un cable de energía de 4' para evitar una interferencia con el cajón de almacenamiento. Los cables de energía de 4½ a 6 de largo pueden tener que cubrirse para poder cerrar el cajón correctamente

DIMENSIONES MÍNIMAS ENTRE LA ESTUFA, LAS PAREDES Y SOBRE LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTUFA:

- A. Verifique que el revestimiento de las paredes, el mostrador, el piso y los gabinetes ubicados alrededor de la cocina puedan soportar el calor (hasta 200°F) generado
- B. Deje un espacio de 30" como mínimo entre las unidades de superficie y la parte inferior de gabinetes de madera o de metal sin protección o deje un mínimo de 24" cuando la parte inferior del gabinete de madera o metal se encuentre protegida por cartón aislante de un grosor no menor a 1/4" y con retardo de llama cubierto con una placa de metal no menor a MSG Nº 28, acero inoxidable de un grosor de .015", aluminio de .024" o cobre de .020"
- Este aparato ha sido aprobado para un espacio de 0" respecto de superficies adyacentes sobre la estufa. Sin embargo, se recomienda un espacio mínimo de 6" respecto de superficies menores a 15" sobre la estufa y gabinete adyacente para reducir la exposición al vapor, salpicaduras de grasa y calor.

**15" Min.

Para reducir el riesgo de quemaduras o incendios cuando se incline sobre los elementos de superficie calientes, debe evitarse la instalación de espacios de almacenamiento en gabinetes sobre la estufa. Si debe contarse con espacio para almacenamiento en gabinetes sobre la estufa, puede reducirse el riesgo instalando una campana de cocina que sobresalga por lo menos 5" más allá del frente de los gabinetes. Los gabinetes instalados por encima de la estufa no deben tener una profundidad mayor a los 13".

3 REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS

▲ ADVERTENCIA: Esta unidad debe contar con una adecuada conexión a tierra.

ADVERTENCIA: Todas las construcciones nuevas, casas rodantes, vehículos recreativos e instalaciones donde los códigos locales no permiten una conexión a tierra a través de un neutral requieren un cable para cocina de 4 conductores aprobado por UL.

ADVERTENCIA: Para prevenir un incendio o descarga eléctrica, no utilice un cable de extensión con este aparato.

▲ ADVERTENCIA: Para prevenir una descarga eléctrica, quite el fusible o abra el interruptor de circuitos antes de comenzar la instalación

Recomendamos que un electricista calificado conecte el cableado eléctrico y su cocina. Después de la instalación, solicite al electricista que le indique cómo desconectar la energía de la cocina.

Usted debe usar un sistema eléctrico de 60 hercios CA de fase única de 120/280 voltios o 120/240 voltios. Si tiene una conexión con cableado de aluminio, deben utilizarse conectores adecuadamente instalados para

Si el servicio eléctrico provisto no cumple con las especificaciones anteriores, haga que un electricista con licencia instale un tomacorriente aprobado.

Vigente desde el 1 de enero de 1996, el Código Eléctrico Nacional requiere que las nuevas construcciones (no existentes) utilicen una conexión de cuatro conductores a una cocina eléctrica. Cuando instale una cocina eléctrica en una nueva construcción, una casa rodante, un vehículo recreativo o un área donde los códigos locales prohíben la conexión a tierra a través de un conductor neutral, consulte la sección sobre conexiones en circuito derivado de cuatro conductores.

Consulte a las empresas de servicio público sobre los códigos eléctricos que se aplican en su área. No realizar el cableado de su horno de acuerdo con los códigos vigentes puede provocar una situación peligrosa. Si no existen códigos locales, su cocina debe contar con cables y fusibles que cumplan con los requisitos del Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA No. 70-Última edición.

Este electrodoméstico debe recibir el voltaje y frecuencia adecuados, y debe conectarse a un circuito derivado individual con adecuada conexión a tierra de 40 amperios (mínimo) protegido por un interruptor de circuitos o fusible con retraso.

Utilice sólo un cable para cocinas de 3 o 4 conductores aprobado por UL. Estos cables pueden contar con terminales de anillo en alambre y un dispositivo de alivio de tensión.


Se requiere un cable para cocinas clasificado para 40 amperios con rango de voltios mínimo de 125/250. No se recomienda un cable de 50 amperios, pero si se utiliza, debe señalizarse para usarse con aberturas de conexión de un diámetro nominal de 1-3/8". Debe tenerse cuidado al centrar el cable y el alivio de tensión dentro del orificio de expulsión para evitar que el borde dañe el cable

La placa de clasificación se encuentra ubicada sobre el cajón de almacenamiento en el marco del horno o en el lado del marco del caión




4 INSTALACIÓN DE CABLE DE ENERGÍA Y DE PASACABLES


Quite la tapa del cable (en la parte trasera de la cocina) guitando tornillos mediante una llave de tuercas de 1/4". Usted puede acceder el bloque terminal quitando la tapa del bloque terminal (en algunos modelos) o la tapa de los cables. No elimine esos tornillos



B Para cable de energía y pasacables de 1" solamente, quite el anillo de expulsión (1-3/8") ubicado en el soporte directamente debajo del bloque terminal. Para quitar el anillo, utilice un par de alicates para doblar el anillo de expulsión lejos del soporte y gire hasta remover el anillo.




C Sólo para instalaciones de cable de energía (ver el paso siguiente si utiliza un conducto portacables), instale el alivio de tensión en el orificio Introduzca el cable de energía a través del alivio de tensión y ajuste. Deje un largo suficiente para poder conectar las terminales de cable al bloque terminal. S hay lengüetas al final del alivio de tensión con alas, éstas pueden quitarse para un ajuste mejor. NOTA: No instale el cable de energía sin un alivio de tensión. El soporte del alivio de tensión DEBE instalarse antes de volver a colocar la tapa del cableado trasero de la cocina.



D Sólo para instalaciones con conducto portacables de 3/4", adquiera un conector de

presión que se ajuste al diámetro de su conducto e instálelo en el orificio. Introduzca el conducto a través del conector de presión y ajuste. Deje un largo suficiente para poder pegar los cables al bloque terminal. NOTA: No instale el conducto sin un conector de presión. El conector de presión DEBE instalarse antes de volver a colocar la tapa del cableado trasero de la cocina.



SIGA CON EL PASO 5 O 6.

5 INSTALACIÓN DE TRES (3) ALAMBRES

▲ ADVERTENCIA: El cable neutral o a tierra del cable de energía debe estar conectado a la terminal neutral ubicada en el centro del bloque terminal y la cinta de conexión a tierra debe conectar la terminal neutral a la placa de conexión a tierra. Los cables de energía deben estar conectados a las terminales inferior izquierda e inferior derecha del bloque terminal NO QUITE la cinta de conexión a tierra.

PARA INSTALACIÓN DE CABLE DE ENERGÍA

A. Quite los 3 tornillos inferiores del bloque terminal.

B. Introduzca los 3 tornillos de terminal a través de cada anillo de terminal de cable de energía y dentro de las terminales inferiores del bloque terminal. Asegúrese de que el alambre central (blanco/ neutral) se encuentre conectado a la posición central inferior del bloque terminal


C. Aiuste bien los tornillos al bloque terminal


PARA INSTALACIÓN DE CONDUCTO PORTACABLES

A. Afloje los 3 tornillos inferiores del bloque terminal. Pele el cable de la punta expuesta con una longitud de 5/8".

B. Introduzca la punta del cable central (blanco/neutral) a través de la abertura del bloque terminal central inferior. En algunos modelos, el cable tendrá que introducirse a través de la abertura de la cinta de conexión a tierra y luego a través de la abertura del bloque central inferior. Introduzca las dos puntas de cable pelado dentro de las aberturas de bloque terminal izquierda inferior y derecha inferior.

C. Ajuste los tornillos hasta que el cable quede bien firme (35 a 50 pulg-lbs). No ajuste los tornillos de más. NOTA: CABLEADO DE ALUMINIO: Puede utilizarse cable de construcción de aluminio pero debe clasificarse para el amperaje y voltaje correctos.





6 INSTALACIÓN DE 4 ALAMBRES

▲ ADVERTENCIA: El cable neutral del circuito de suministro debe estar conectado a la terminal neutral ubicada en el centro inferior del bloque terminal. Los cables de energía deben estar conectados a las terminales inferior izquierda e inferior derecha del bloque terminal. El cuarto cable a tierra debe estar conectado al marco de la cocina con la placa de conexión a tierra y el tornillo a tierra.

PARA INSTALACIÓN DE CABLE DE ENERGÍA

A. Quite los 3 tornillos inferiores del bloque terminal. Quite el tornillo a tierra y la placa de conexión a tierra y consérvelos. Corte y descarte la cinta de conexión a tierra. NO ELIMINE NINGÚN TORNILLO

. Introduzca el tornillo de conexión a tierra dentro del anillo terminal de conexión a tierra del cable de energía, a través de la placa de conexión a tierra y dentro del marco de la cocina

Introduzca los 3 tornillos de terminal (quitados antes) a través de cada anillo de terminal de cable de energía y dentro de las terminales inferiores del bloque terminal. Asegúrese de que el alambre central (blanco/neutral) se encuentre conectado a la posición central inferior del bloque terminal. Ajuste bien los tornillos al bloque terminal.

PARA INSTALACIÓN DE CONDUCTO PORTACABLES

A. Afloje los tres tornillos inferiores del bloque terminal. Quite el tornillo a tierra y la placa de conexión a tierra y consérvelos. Corte y descarte la cinta de conexión a tierra. NO ELIMINE NINGÚN TORNILLO.

Introduzca la punta pelada del cable a tierra entre el marco de la cocina y la placa de conexión a tierra (quitada antes) y asegúrela en su lugar con el tornillo de conexión a tierra (quitado antes). Introduzca la punta pelada del cable (blanco/neutral) a través del centro inferior de la abertura del bloque terminal. Introduzca las dos puntas de cable pelado dentro de las aberturas de bloque terminal izquierda inferior y derecha inferior.

Ajuste los tornillos hasta que el cable quede bien firme (35 a 50 pulg-lbs). No ajuste los tornillos de más. NOTA: CABLEADO DE ALUMINIO: Puede utilizarse cable de construcción de aluminio pero debe clasificarse

para el amperaje y voltaje correctos para poder realizar la conexión.

Antes-Cable de energía y conducto portacables Cinta de conexión a tierra 3loque conexión conexión a tierra neutral a tierra

Después-Cable de energía Bloque neutral Placa de conexión a tierra (conexión a tierra Tornillo de


**30" Min.

Después-Conducto portacables Placa de conexión a tierra (conexión tierra de la cocina) los cables Tornillo de conexión a tierra

0

7 | REEMPLACE LA TAPA DE LOS CABLES

emplace la tapa de los cables de la cocina deslizando el lado izquierdo bajo las lengüetas de retención y reemplazando los cinco tornillos quitados anteriormente. Verifique que los cables no hayan sufrido pellizcos entre la tapa y la parte trasera de la cocina



8 INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO ANTI-VOLCADURAS



ADVERTENCIA <u>Riesgo de Volcaduras</u> Un niño o adulto pueden volcar la cocina y morir.

A fin de reducir el

riesgo de inclinar la

cocina, ésta deberá

estar asegurada

volcaduras. Lea

las instrucciones

de instalación que

se enviaron con e

soporte para obten

un detalle complete

soporte es instalado

la instalación

burbuia de aire

con un soporte ant

Verifique que el soporte anti-volcaduras se haya nstalado y ajustado correctamente. Verifique que el soporte anti-volcaduras se hava instalado y ajustado correctamente. No utilice la cocina sin que el soporte anti-volcaduras

Si estas instrucciones no se siguen, como resultado se podrá producir la muerte o quemaduras graves de niños y adultos.

ajustado de forma apropiada, mire que debajo de la cocina la pata niveladora trasera esté ajustada al soporte. En algunos ódelos, el cajón de almacenamiento o el panel de protección se pueden retirar para una fácil inspección. Si no es posible alizar una inspección visual, deslice la cocina hacia adelante, confirme que el soporte anti-volcaduras esté ajustado de orma segura al piso o la pared, y deslice la cocina hacia atrás de modo que la pata niveladora trasera se encuentre debaj el soporte anti-volcaduras. Si la cocina es expulsada de la pared por alguna razón, siempre repita este procedimiento a fí e verificar que esté asegurado de forma correcta con un s'oporte anti volcaduras. Nunca elimine completamente las patas veladoras, ya que de ser así la cocina no estará adecuadamente asegurada por el dispositivo anti volcaduras.

9 NIVELE LA COCINA

▲ ADVERTENCIA: Nunca quite las patas de nivelación por completo ya que la cocina no quedará bien sujeta al dispositivo anti-volcaduras. MODELOS CON CAJONES DE ALMACENAMIENTO O PANELES

de protección

A Enchufe la unidad y deslícela en su lugar. Tire del cajón hacia fuera hasta que pare.


B Levante el frente del cajón hasta que las trabas superen as guías. Retire el cajón. Instale los estantes del horno en el horno y coloque la cocina en la ubicación donde se va a instalar.

Controle la nivelación colocando un nivel de burbuja de aire sobre uno de los estantes del horno. Haga dos lecturas-con él nivel ubicado en diagonal primero en una dirección y luego en la otra

Las patas de nivelación frontales pueden ajustarse desde la parte inferior y las patas traseras pueden ajustarse desde la parte superior o inferior. Utilice una llave ajustable para ajustar las patas niveladoras hasta que la cocina quede nivelada. 9 NIVELE LA COCINA (CONT.)

G Coloque el cable de modo que no interfiera con el cajón. Coloque el riel del cajón en las guías. Empuje el cajón hacia adentro hasta que pare.

Levante el frente del cajón y empuje hasta que las trabas superen



A Enchufe la unidad. B Mida la altura de su mostrador de encimera en la parte trasera de la abertura.

a la misma altura del mostrador. D Deslice la unidad en su lugar.

E Instale los estantes del horno en la unidad y coloque la cocina donde se instalará.

Controle la nivelación colocando un nivel de burbuja de aire sobre uno de los estantes del norno. Haga dos lecturas-con el nivel ubicado en diagonal primero en una dirección y luego en

Ajuste las dos patas de nivelación traseras para que la parte trasera de la estufa se encuentre

G Ajuste las patas de nivelación frontales hasta que la cocina quede nivelada.

10 LISTA DE CONTROL FINAL DE LA INSTALACIÓN

• Verifique que el interruptor de circuitos se encuentre cerrado (RESET) o que los fusibles del circuito se

Asegúrese de que se cuente con suministro eléctrico en el edificio.

Controle que se haya quitado todo el material de empaque y la cinta. Esto incluye cinta sobre el panel de metal bajo las perillas de control (si corresponde), cinta adhésiva, ataduras de alambre, cartón y plástico protector. No quitar estos materiales puede provocar daños al electrodoméstico una vez que el aparato se haya encendido y las superficies se hayan calentado.

Controle que la puerta y el cajón se encuentren paralelos y que los dos funcionen correctamente. Si no es

así, consulte el Manual del propietario para un reemplazo adecuado. Controle aue la pata de nivelación trasera esté bien introducida dentro del soporte anti-volcaduras y que el soporte se encuentre bien instalado.

LISTA DE CONTROL DE FUNCIONAMIENTO

• Accione una de las unidades de superficie para observar que el elemento se encienda dentro de los 60. segundos. Apague la unidad cuando se detecte el encendido. Si no se detecta el encendido dentro del límite de tiempo, vuelva a verificar las conexiones del cableado de la cocina. Si se requiere un cambio, vuelva a probar el aparato. Si no se requiere un cambio, haga controlar el cableado del edificio para verificar conexiones y voltaje adecuados.

Controle que la pantalla del reloj (en modelos que lo incluyan) reciba energía. Si en la pantalla aparecen una serie de líneas roias horizontales, desconecte la energía de inmediato. Vuelva a controlar las conexiones del cableado de la cocina. Si se efectúa un cambio en las conexiones, vuelva a probar el aparato. Si no se requiere un cambio, haga controlar el cableado del edificio para verificar conexiones y voltaje adecuados Se recomienda cambiar el reloj si aparecen las líneas rojas.

Asegúrese de que los controles de la cocina se encuentren en la posición OFF (apagado) antes de alejarse

